


IStruzioni duplicazione

## se Happy (sa



REMOCON





Premere "CONFIRM".





- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".





- Premere nuovamente il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".





- Modificare il numero seriale da assegnare al nuovo radiocomando utilizzando i cursori.







- Premete il tasto "CONFIRM".






- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".





- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente, effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.







- Completata l'operazione al punto 5, premere il secondo tasto che si vuole copiare.








- Ora anche la memoria in posizione "2" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".





- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.** 







## ISTUZIONI SULLƏ (ICEVENTE



LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30

- Aprite la ricevente posta nei pressi dell'automazione e premere il tastino di programmazione evidenziato in figura, si accenderà un led.



- Premere il tasto programmato, dal vostro punto vendita, per aprire l'automazione

## NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

L'operazione potrebbe non essere stata fatta correttamente.

Ripetere l'operazione dall'inizio.

La vostra ricevente potrebbe non avere più spazi disponibili in memoria.

Può capitare in casi rari di condomini molto popolati, eventualmente è possibile richiedere all'installatore un ampliamento della memoria.

## La vostra automazione potrebbe avere un "CODICE BLOCCO INSTALLATORE".

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.