



ISTRUZIONI
duplicazione




noire 2



MODELLO
SIRIO FIX
CODICE
remocon
4790751

REMOCON
RMC-165CS
USE 23A ALKALINE BATTERY

REMOCON



①

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. codici fissi".
Premere "CONFIRM".



②

- Premere **rapidamente 2 volte consecutive** il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".

...NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO...

...proseguire con la lettura degli altri tasti, prima di passare al punto 3.



③

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCOON e premere "CONFIRM".



④

- Selezionare "C" tramite la "FRECCIA SX" e poi premere "CONFIRM".



⑤

- Il vostro radiocomando è stato correttamente duplicato ed è pronto all'uso.

REMOCOON



Sice ferramenta srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39.02.45073682 - Fax +39.02.45073683

Sede operativa:

Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR) - Italy
www.siceferramenta.it - www.remocon.it